## Identificação do controlador:

## Designação dos campos:

- (1) Tipo de chaveamento elétrico da chave:
  - "C"  $\rightarrow$  Bloco de contatos FCC-014, até 250 V CA, 1NF, 15A resistivo, ação lenta.
- (2) Número de contatos/ cames no eixo da chave, de 2 a 6.
- (3) Reação ao acionamento do movimento da alavanca da chave:
  - "R"  $\rightarrow$  Retorno automático ao ponto central.
  - "P" → Posicionamento mantido no ponto.
- (4) Forma construtiva do punho da alavanca:
  - "S"  $\rightarrow$  Simples.
- (5) Tensão de comando:
  - "E"→ 110V; "F"→ 220V; "G"→ 250V
- (6) Tipo da corrente elétrica:
  - "A" → Alternada.
  - "C" → Contínua.



Email: fox@foxcomponentes.com.br